

# Vorgehensweise bei der Montage des Fahrgestells



Dehnschraube



Strickle

Zementschraube

Schraube



Deckenplatte

Kolloidale  
Teilchen



1. Setzen Sie die Dehnschraube in den Zement ein.
2. Befestigen Sie die Zementschraube und den Abstreifer an der Decke.
3. Lösen Sie die Gummiteilchen, um die Länge des Drahtes anzupassen und ziehen Sie dann die Gummiteilchen fest.
4. nach der Befestigung des Abstreifers das Kabel anschließen und die Schrauben des Abstreifers montieren