





Ein-Klick-Kippschalter, öffnen Sie den Schalter und legen Sie ihn in die Sonne für eine einfache Bedienung



Die Solarmodule können tagsüber bei direkter Sonneneinstrahlung aufgeladen werden und sind nach 6-8 Stunden vollständig aufgeladen.



Wenn das Solarmodul nachts unzureichendes Umgebungslicht feststellt, kann es automatisch Licht ausstrahlen, das 8-12 Stunden lang anhält.



Tagsüber muss geprüft werden, ob das Solarpanel mit Strom versorgt wird. Zusätzlich zum Einschalten des hinteren Lichtschalters muss auch das vordere Solarladepanel vollständig abgedeckt werden, damit die Solarlampe leuchtet