

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt vollständig verstehen und installieren können, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie sie nach der Lektüre zum späteren Nachschlagen gut auf.

Übersicht

Grundlegende Funktion: Innenbeleuchtung

Produkt	Bewertung	Bewertung Leistung	Bewertung	Verwendung von	Abmessungen
				LED	

Anwendbarer Ort: Schlafzimmer/Wohnzimmer, etc.

Technische Parameter:

Sicherheitsbestimmungen

Warnung: Zur Vermeidung von Lampenbruch, Sturz, Stromschlag, Feuer und anderen Gefahren für die persönliche Sicherheit.

Bitte befolgen Sie strikt die Anweisungen

Installation und Verwendung, kann nicht selbst modifiziert werden
Lampen und Ersatz Teile.

- Stromversorgung außerhalb des Nennspannungsbereiches kann nicht verwendet werden (Nennspannung 110V-240V, Frequenz 50 Hz).
- Können nicht installieren Lampen in geeigneten instabilen Wandlampen in places.
- Die Lampen dürfen nicht über Objekten mit hohen Temperaturen oder an nassen Orten. Installieren Sie sie nicht über Öfen, Gas- und Abgasflaschen, um Schäden zu vermeiden.
- Lampen und Laternen dürfen nicht in Reihe mit anderen elektrischen Geräten und nicht parallel zu Dimmern verwendet werden.
- Bei der Inspektion und Reparatur von Lampen beauftragen Sie bitte elektrofachkräfte Fachleute zu bedienen.



Warnung: Die Stromzufuhr muss unterbrochen werden bevor installa. Ein längerer Betrieb außerhalb des Nennspannungsbereiches kann zu Schäden an Lampen führen. 1. Drücken Sie den Klebegecko I in die Wand und befestigen Sie das Pad 2 mit der Schraube 3 an der Wand mit der Schraube 3. 2. Heben Sie die ganze Leuchte an, um die Leitung 4 zu verbinden, das Loch der Leuchte Das Loch in der Lampenbox wird mit dem Loch in der Aufhängeplatte ausgerichtet und mit der Schraube 5 gesichert. 3. Schalten Sie den Schalter ein und zünden Sie das Licht an.

Bei unprofessioneller Konstruktion besteht die Gefahr, dass die Lampe nicht funktioniert.

Wenn die Lampe anormal ist, schalten Sie den Strom schnell ab und wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft - Das entsprechende Produktmodell sollte für die Wartung unter Bezugnahme auf die Anzeige des Lampenkörpers bereitgestellt werden.

Wenn das externe weiche Kabel oder der weiche Draht dieser Lampe beschädigt ist, muss der Draht das Kabel durch den Hersteller oder einen Kundendienstmitarbeiter oder eine Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.