



Schritt 1
Befestigen Sie die Aufhängeplatte an der Wand.



Schritt 2
Schließen Sie das Kabel des Lampengehäuses an das Stromkabel an.




Schritt 3
Hängen Sie die Ringe am Haken auf.




Achtung!!!

- 1: Vor der Installation überprüfen Sie bitte, ob das Paket vollständig ist und ob die Lampen sich in gutem Zustand befinden.
- 2: Schneiden Sie vor der Installation das Hauptkabel ab. Wenn die Verkabelung bereits vorhanden ist, installieren Sie zuerst das Lampengehäuse und dann die Stromversorgung.
- 3: Installation und Wartung müssen von professionellen Technikern durchgeführt werden.




1: Bohren Sie die Befestigungslöcher entsprechend der Decke der Aufhängeplatte
2: Hämmern Sie die Dübel in das Befestigungsloch.



Befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Schrauben an der Decke.



Das Stromkabel und das Lampenkabel sind verbunden, und die Verbindung muss fest sein, keine falsche Verbindung.



Führen Sie das Kabel und den Anschluss in die Deckelkappe ein und verbinden Sie die Deckelkappe und die Aufhängeplatte mit Schrauben.

Wartungsanleitung

Bei der Wartung des Leuchten ist es wichtig, die Stromversorgung zu trennen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

- 1: Für eine effektive und sichere Verwendung dieses Produkts sollten Sie die Leuchte regelmäßig inspizieren und warten. Bei der Inspektion stellen Sie sicher, dass die Verbindungsteile des Leuchtenkörpers, vormontierte Teile und Aufhängehaken und -ketten an der Decke sicher befestigt sind, um unbemerkte Schäden zu vermeiden.
- 2: Wenn die Lichtquelle während der Reinigung ausgetauscht werden muss, wird empfohlen, ein Markenprodukt mit guter Qualität und langer Lebensdauer zu wählen, um den zusätzlichen Aufwand für den Austausch der Lichtquelle zu vermeiden.
- 3: Beim Reinigen der Lampe drehen Sie den Lampenkörper nicht, um ein Lockern der externen Gewinde des Lampenkörpers zu verhindern, was zu unsicheren Unfällen führen kann.
- 4: Beim Abwischen der Lampenperlen wird empfohlen, warmes Wasser zur Verdünnung des Reinigungstuchs zu verwenden und die Oberfläche der Kristallperle sanft abzuwischen (von oben nach unten wischen). Wenn alle Wasserperlenlampen entfernt sind, achten Sie auf das Gleichgewicht des unteren Wasserperlenlampenkörpers und müssen beim Ausbau ausgeglichen sein, da er sich sonst neigen und verformen kann.
- 5: Beim Abwischen des Lampenkörperhalters verwenden Sie ein weiches Tuch ohne fließendes Wasser, insbesondere kein Alkohol, Benzin usw. Wenn die Lampenperle rostet oder die Kristallperle defekt ist, sollte sie rechtzeitig ersetzt werden.