


Schema für die Montage der oberen Platte

Bitte installieren Sie in der Reihenfolge



1. den Plastikgecko an der Decke montieren

2. befestigen Sie die obere Platte mit Selbstschneidenden Schrauben an der Decke

3. Im Falle eines Stromausfalls, verbinden Sie das Kabel des Lampenkörpers und das externe Stromkabel.
(Spannung 110-240V)

Hinweis

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Kabel und Stecker intakt sind.
2. Legen Sie nichts auf das Stromkabel, wenn die Lampe in Gebrauch ist
3. Bitte achten Sie darauf, die Stromversorgung während der Wartung zu unterbrechen, da dies sonst eine Gefahr darstellt

4. Verwenden Sie keine beschädigten Lampen, wie Lampenschirm oder Lampenfassung gebrochen, bitte ersetzen Sie es sofort
Reinigen

1. schalten Sie den Strom ab und entfernen Sie den Lampenschirm
2. wischen Sie den Lampenkörper und die Lampenfassung mit einem sauberen, weichen Tuch ab

3. verwenden Sie keine ätzende Lösung (Alkohol) zum Reinigen des Lampenschirms Druck, und spritzen Sie kein Wasser in den Lampenkopf oder das Lampengehäuse.

Lichtquelle

1. Wenn die Lichtquelle nicht hell oder offensichtlich verdunkelt ist, tauchen Sie sie bitte rechtzeitig aus, und stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Strom abschalten.
2. Nachdem die Lichtquelle abgekühlt ist, schalten Sie das Gerät aus.
3. wählen Sie eine geeignete Lichtquelle (als Ersatz für den Originalhersteller)

