

Installationshandbuch



Lösen Sie die Schrauben, entfernen Sie die Eisenabdeckung der „Fliegenden Untertasse“ und setzen Sie die Lichtquelle in die Leuchte ein.

Ziehen Sie die Lichtquelle nach oben, setzen Sie sie in die Eisenabdeckung der „Fliegenden Untertasse“ ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Führen Sie die Kordel durch das Glas und ziehen Sie sie am anderen Ende wieder heraus.

Richten Sie die Kordel gerade aus und machen Sie dann einen Knoten. Setzen Sie die kleinen Aluminiumteile auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

