



Anweisungen zur Produktinstallation

1. Machen Sie ein Loch in die Wand.



(Abbildung 1)

2. Installieren Sie den unteren Rahmen



(Abbildung 2)

(Abbildung 3)

(Abbildung 4)

3. Installieren Sie die Lampe am unteren Rahmen.



1. Korrigieren Sie die Pönerversorgung vor dem Einbau und bestimmen Sie die Einbaulage und Tragfähigkeit.
2. Stecken Sie den Spreizdübel entsprechend dem Lochabstand der Lampenaufhängung in die Wand, und richten Sie den und richten Sie den Spreizdübel mit selbstschneidenden Schrauben aus. Befestigen Sie die Aufhängeplatte an der Wand (wie in Abbildung 1 gezeigt).
- 3 Schließen Sie das Haushaltsgerät an eine der beiden Leitungen des Stromnetzes an, die stromführende Leitung an L und die Nullleitung an n. Achten Sie darauf, dass die Drähte einen guten Kontakt haben und der Kupferdraht am Ende frei liegt (siehe Abbildung 2).
4. Nachdem die Verkabelung des Netzes abgeschlossen ist, ziehen Sie das Netz, richten Sie das Loch in der Aufhängeplatte mit der Aufhängeplatte aus und sichern Sie es mit der mit der Schraube der Aufhängeplatte (siehe Abbildung 3).
5. Vergewissern Sie sich, dass die Installation korrekt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen (wie in Abbildung 4 gezeigt).

Hinweis: Die Produktgrafiken in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, und das tatsächliche Objekt ist maßgebend.