

An die Benutzer:

Vielen Dank für den Kauf der Beleuchtungsprodukte unseres Unternehmens. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch, um eine korrekte Installation zu gewährleisten.

Installation und tägliche Wartung

1. Vergewissern Sie sich, dass die Terminalschrauben gesichert sind.
2. Diese Lampe ist für 110-240V Stromversorgung geeignet.
3. Installieren Sie es nicht, wo das graue Wasser nicht trocken oder auf der nassen Decke.
4. Bitte unterbrechen Sie die Stromzufuhr vor der Reinigung oder Wartung.
5. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein nicht ätzendes Reinigungsmittel.

Passen Sie auf:

Saure oder alkalische chemische Lösungsmittel dürfen im Bereich, in dem die Lampe installiert ist, da dies zu schweren Schäden an der galvanisierten Oberfläche der Lampe führen kann.

Hinweis für Benutzer:

1. Bitteschalten Sie den Strom vor der Installation aus, um einen Stromschlag zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
2. Wenn sich das Licht nach dem Einschalten nicht einschaltet, überprüfen Sie bitte, ob der Anschluss der Glühbirne und die Glühbirne in Ordnung sind.

Wie man Lampen installiert:

1. Befestigen Sie das Aufhängebrett: Nach dem Bohren schlagen Sie die Dehnungsnadel in das Loch und befestigen Sie das Aufhängebrett am Spreiznagel mit Schrauben.
2. Verkabelung: Verbinden Sie das Netzkabel des Lampengehäuses und das Plus- und Minuspol des Netzkabels über die Klemme um sicherzustellen, dass die Verkabelung absolut stabil ist.

Installationsmethode für Pendelleuchten: 1. Fix das Aufhängebrett: Befestigen Sie die Eisen-Spannschrauben an der Decke und befestigen Sie das Aufhängebrett an den Dehnschrauben. 2. Verkabelung: Verbinden Sie das Netzkabel des Lampenkörpers und den positiven und Minuspol des Netzkabels durch die Klemme zu führen, um dass die Verkabelung absolut stabil ist. 3. Befestigung des Lampenkörpers: Hängen Sie den montierten Ring in den Haken ein, um die Sicherheit der Last zu gewährleisten, kleben Sie die Glocke an die Decke und verwenden Sie die Dehnschrauben.



Installationsbeispiel Diagramm

