



Schritt 1:
 Universelle Montage von Hängetafeln
 Diagramm Befestigen Sie die Aufhängeplatte an der Wand




Schritt 2:
 Verbinden Sie das Kabel des Lap-Körpers mit dem Netzkabel.



Schritt 3:
 Hängen Sie die Ringe an den Kleiderbügel




Aufmerksamkeit!!
 1: Überprüfen Sie vor der Installation die Vollständigkeit der Verpackung. Ob die Lampen in gutem Zustand sind
 2: Schneiden Sie das Hauptkabel vor der Installation ab. Die Verkabelung ist im Gange.
 3: Installation und Wartung müssen von professionellen Technikern durchgeführt werden.
 Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung
 Achten Sie bei der Wartung der Stempel darauf, die Stromversorgung zu unterbrechen, um einen Stromschlag zu vermeiden




1: Bohrerinstallation
 Löcher entsprechend der Aufhängeplatte Decke
 2: Schlagen Sie das Expansionsrohr mit einem Hammer in das Montageloch



Befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Schrauben an der Decke



Das Netzkabel und das Lampenkabel sind verbunden, und die Verbindung muss fest sein, keine falsche Verbindung



Stecken Sie den Draht und den Anschluss in die Deckenhalterung und verbinden Sie die Deckenhalterung und die Aufhängeplatte mit Schrauben

1: Um dieses Produkt effizient und sicher nutzen zu können, überprüfen und überprüfen Sie es bitte regelmäßig der Lampen und Laternen. Achten Sie bei der Inspektion auf die einwandfreie Funktion der Anschlussteile der Lampenkörper, die vorab angeordneten Teile und tragenden Haken und Ketten in der Decke, um Alterung zu verhindern ohne gefroren zu sein.
 2: Wenn im Reinigungsprozess die Kampfquelle ausgetauscht wird, wird empfohlen, eine gute zu wählen Qualität und lange Lebensdauer bekannter Markenprodukte, um den Aufwand eines zunehmenden Austauschs der Lichtquelle zu vermeiden
 3: Drehen Sie beim Reinigen der Lampe den Lampenkörper nicht, um ein Lösen zu vermeiden Die übermäßigen Schraubenzähne des Lampenkörpers können zu gefährlichen Unfällen führen.
 4: Beim Abwischen der Perlen wird empfohlen, sie mit einem mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel zu erwärmen. Sanft auf die Oberfläche der Kristallperlen streichen, gemäß MNOP (wenn die Morgendämmerung bekannt gegeben wird).
 .passfrombreak strings) Wenn das Wasser bis zum Ende klar ist, notieren Sie sich die Balance des Perlenlampenkörpers, die bei der Demontage übereinstimmen sollte, andernfalls kommt es zu einer Neigung des Tamponkörpers und zu einer Verformung des Gehäuses in vitro
 5: Wischen Sie die Halterung des Lampenkörpers mit einem weichen Tuch und nicht unter fließendem Wasser, insbesondere Alkohol oder Benzin, ab und wischen Sie es ab, wenn sich herausstellt, dass der nicht perlformige Rost- oder Kristallperldefekt rechtzeitig ersetzt werden sollte