

Schritt 1

1



Montagezeichnung der universellen
Aufhängeplatte
Befestigen Sie die Aufhängeplatte an der
Wand.




Schritt 2

Verbinden Sie das Kabel des Lampenkörpers
mit dem Stromkabel.




Schritt 3

Hängen Sie die Ringe am Aufhänger auf.




- Bohren Sie Löcher an der Montageposition entsprechend den Bohrlöchern der Aufhängeplatte.
- Klopfen Sie die Spreizdübel in die Löcher für die spätere Verwendung.



Befestigen Sie die Aufhängeplatte mit selbstschneidenden Schrauben.



Verbinden Sie die Plus- und Minuspole des Lampenkabels jeweils separat mit den Leitungen im Raum, verbinden Sie die Kabel und sichern Sie sie mit Lüsterklemmen.



Richten Sie die seitlichen Löcher der Saugtopplatte mit den Löchern der Aufhängeplatte aus, verbinden Sie die Aufhängeplatte mit der Saugtopplatte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und ziehen Sie sie anschließend mit einem Schraubendreher fest.



Achtung!!

1. Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Paket vollständig ist und ob die Lampen in gutem Zustand sind.
2. Schalten Sie vor der Installation die Hauptstromversorgung ab. Die Verkabelung erfolgt im spannungslosen Zustand.
3. Installieren Sie zuerst den Lampenkörper, dann die Stromversorgung.
4. Installation und Wartung müssen von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Wartungshinweise

Beim Warten der Lampen unbedingt die Stromversorgung trennen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

1. Um dieses Produkt effizient und sicher zu nutzen, überprüfen und reinigen Sie bitte regelmäßig das Öl der Lampen und Leuchten. Während der Inspektion sollte die Festigkeit der Verbindungsteile des Lampenkörpers sowie der vorinstallierten Teile, tragenden Haken und Ketten an der Decke geprüft werden, um eine unbemerkte Alterung zu verhindern.
2. Beim Austausch der Lichtquelle während der Reinigung wird empfohlen, qualitativ hochwertige und langlebige Produkte bekannter Marken zu verwenden, um häufigen Austausch und damit verbundene Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
3. Beim Reinigen der Lampe darf der Lampenkörper nicht gedreht werden, um ein Lösen der Außengewinde des Lampenkörpers und damit verbundene Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
4. Beim Reinigen der Kristallperlen wird empfohlen, diese mit einem weichen Tuch, das in warmem Wasser mit verdünntem Reinigungsmittel getränkt ist, vorsichtig zu wischen (wenn die Perlen nicht fixiert werden, besteht die Gefahr, dass die Fäden reißen). Wenn alle Perlen herunterfallen, muss auf das Gleichgewicht des Lampenkörpers geachtet werden; gegebenenfalls sollte eine Demontage erfolgen, um ein Kippen des Lampenkörpers und eine Verformung des Leuchtenkörpers zu vermeiden.
5. Den Lampenkörper und die Halterung mit einem weichen Tuch abwischen, kein fließendes Wasser verwenden, insbesondere keine Reinigungsmittel wie Alkohol oder Benzin. (Sollten Rost an den Verbindungsklemmen ohne Perlen oder Defekte an den Kristallperlen festgestellt werden, müssen diese rechtzeitig ersetzt werden.)